

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CASOPRANO CASOROC, CASOSTAR, CASOBIANCA ÁLMENNYEZETI LAPOK

1. CASOPRANO ÁLMENNYEZETI LAPOK MŰSZAKI ADATAI:

Méreték és csomagolás

Lapméret (szélesség x hosszúság)	600 x 600 mm
Vastagság	8 mm
Lapok élképzése	A (derékszögű)
Tömeg	6,2 kg/m ²
Db / doboz	10 db / doboz
Doboz / raklap	60 doboz / raklap

Vonatkozó szabványok és minősítések

Magyar szabvány	MSZ EN 14190
CE jel	CE nyilatkozat

További műszaki adatok

Alapanyag	gipszkarton
Felületi bevonat	akril festék
Szín	fehér, RAL 9016 / NCS S0500
Fényvisszaverés értéke	85 %
Tűzvédelmi osztály (MSZ EN 14190)	A2-s1, d0
Páraállóság	RH 90 %
Perforált felület nagysága	-
Hangnyelési mutató α_w	0,1
Hanggátlás	41 dB
Hővezetési tényező λ	0,23 W/mK
Alkalmazható tartószerkezet	Rigips® Quick-Lock® T24 és T15

2. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Esztétikai álmennyezetek készítése. Alkalmazható olyan belső terekben ahol a relatív páratartalom tartósan nem haladja meg a 90 %-ot.

3. CASOPRANO ÁLMENNYEZETI LAPOK BEÉPÍTÉSE

- 1) Rigips® Quick-Lock® kazettás álmennyezeti tartószerkezet építése.
(Részletesen a Rigips® Quick-Lock® rendszer használati útmutatójában.)
- 2) A csomagolásból kiemelt lap behelyezése a tartószerkezetbe:
 - Az álmennyezeti lapok szennyeződésének elkerülése érdekében, a szerelést tiszta kesztyűben javasoljuk végezni.
 - A lapok hátoldalán a helyes irányban történő elhelyezésüket mutató jelzés található. Amennyiben beépítés után az egyes lapok között színelkülönbség látható, először célszerű ellenőrizni, hogy azok a tartószerkezetbe a helyes beszerelési irány szerint vannak-e elhelyezve.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CASOPRANO CASOROC, CASOSTAR, CASOBIANCA ÁLMENNYEZETI LAPOK

- Egy adott helyiségben egy szállítmányból származó kazettákat ajánlott használni.

3) Amennyiben a falak mentén az álmennyezeti lapok vágása szükséges, azt a gipszkartonokévalmegegyező módon kell elvégezni.

4. A LAPOK VÁGÁSA

- a frontoldal bemetszése,
- a lap megfordítása és eltörése,
- a hátoldali karton elvágása,
- a szerelvények helye dobozfúróval, lyukreszelővel vagy szűrőfűrészsel vágható ki.

5. TÁROLÁS

Az álmennyezeti rendszerek minden elemét fedett, sík, száraz, helyen kell tárolni!

6. KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS

A Casoprano kazetták felülete nedves szivaccsal tisztítható. Tehetünk a vízbe egy kevés enyhén lúgos bázisú tisztítószeret. A sérült, törött, lapokat cserélni szükséges. Az álmennyezeti panelek beépítése vagy karbantartása közben mindig használjon tiszta kesztyűt!

7. ANYAGSZÜKSÉGLET SZÁMÍTÁSA



ONLINE KALKULÁTOR

Online kalkulátorunk segítségével még könnyebb a számolás!
<https://www.rigips.hu/hu/calculators/anyagszukseglet-kalkulator>

A Rigips® Quick-Lock® kazettás álmennyezeti tartórendszerek építésének folyamatáról készült videóink megtekinthetők a weboldalunkon:

www.rigips.hu

Rigips Műszaki tanácsadás: +36 1 296 0534

rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com