

## 1. Előkészítő munkálatok

### (1) Mérés és ellenőrzés:

- A). Mérje meg pontosan az ajtókeret és az ajtónyílás falának magasságát, szélességét és vastagságát mérőszalaggal.
- B). Ellenőrizze az ajtónyílásnál a fal függőleges és vízszintes szögét, valamint a repedés- és hézagmentességét.
- C). Tisztítsa meg az ajtónyílás falát és az ajtókeret telepítési területét, hogy a felület tiszta legyen, törmelék mentes.

## 2. Szerszámok előkészítése:

- A). Készítse elő a telepítéshez szükséges szerszámokat, például elektromos fúró, csavarhúzó, vízmérték, függőmérték, kalapács, csavarok stb.
- B). Győződjön meg róla, hogy minden szerszám megfelelő állapotban van, hogy a telepítés során zökkenőmentesen használhatók legyenek.

## 2. Az ajtókeret és az ajtólap felszerelése

### (1) Kicsomagolás:

Bontsa ki a teljes szettet a fóliából és kartondobozból, majd vágja le az ajtólap zárlyukán található műanyag pántokat.

## 3. Helymeghatározás:

- A). Jelölje ki az ajtókeret telepítési helyét a falon, az ajtónyílás méretének és irányának megfelelően.
- B). Használjon vízmértéket a kijelölt helyen.

## 4. Az ajtókeret rögzítése:

- A). Helyezze az ajtókeretet függőlegesen az ajtónyílás falába, állítsa a keret mindkét oldalán lévő 3 db konzolt egyenes és vízszintes vonalba, majd rögzítse őket szilárdan a fal mindkét oldalán csavarokkal.
- B). Használjon vízmértéket és függőmértéket az ajtókeret függőlegességének és vízszintesességének ellenőrzéséhez, és ha van eltérés, azonnal korrigálja.
- C). Az ajtókeret alsó részét igényei szerint megemelheti vagy levághatja. A kívánt magasság mindkét módon beállítható.

## 3. A zár felszerelése

### (1) A csomagolás eltávolítása:

Távolítsa el a műanyag borítást és dobja ki.

## 5. A zárnyelv felszerelése:

Helyezze be a zárnyelvet a lyukba, és győződjön meg róla, hogy az simán nyitható/zárható. Rögzítse a zárnyelvet az ajtólaphoz csavarokkal.

## 6. A zárszerkezet felszerelése:

- A). Elfordítással válassza szét a belső és külső kilincset. Általában egy kis lyukat talál a belső kilincsnél, amit egy hegyes tárgyval megemelve és elfordítva távolíthat el. Ezután egymás után elforgatva távolítsa el a két különböző méretű körgyűrűt.
- B). Helyezze be a külső kilincset (kilincs kulcslyukkal) az ajtólapba kívülről.
- C). Helyezze be a zárnyelvet és rögzítse szorosán a zárszerkezethez.
- D). Ellenőrizze, hogy a zárnyelv szilárdan rögzítve van-e úgy, hogy elforgatja a külső kilincset.
- E). Helyezze a gyűrűt a külső kilincsre és rögzítse csavarokkal.
- F). Rögzítse a nagy körgyűrűt a kis körgyűrűhöz.
- G). Fordítsa el a belső kilincset, hogy rögzítse a külső kilincssel, és rögzítse csavarokkal a zárlemezt.

### **(7) Zárdozoz felszerelése:**

Jelölje ki a zárnyelv doboz telepítési helyét az ajtókereten az ajtólap zárnyelvének középpontja alapján.

### **(8) Tesztelés, ellenőrzés és karbantartás**

- (1) A felszerelés után ellenőrizze, hogy minden alkatrészt szilárdan rögzített. Tesztelje, hogy az ajtó zökkenőmentesen nyílik és záródik-e, valamint, hogy nincs rendellenes zaj.
- (2) Tesztelje a zárat, hogy a kulcs könnyedén elfordítható legyen.
- (3) Rendszeresen tartsa karban az ajtót, például tisztítsa meg a homlokzatot, zsírozza a pántokat és záratokat, ezzel meghosszabbíthatja az ajtó élettartamát és megőrizheti annak jó állapotát.

### **(9) Óvintézkedések**

- (1) Ez az UPVC ajtó csak beltéri használatra készült. Ne tegye ki hosszú ideig a napfénynek, és közvetlen hőhatásnak.
- (2) A telepítési folyamat során figyeljen a biztonságra és kerülje el a sérüléseket. Különösen az elektromos szerszámok használatakor ügyeljen a helyes és szabványos működtetésre.
- (3) A telepítés után magyarázza el a felhasználónak az UPVC ajtók használatát és karbantartási módszereit.
- (4) A fenti lépések követésével sikeresen elvégezheti az UPVC beltéri lengőajtó telepítését. Ha problémák merülnek fel a telepítés során, ajánlott szakemberrel vagy telepítő személyzettel konzultálni a megoldások érdekében.

Köszönjük, hogy termékünket választotta, és türelmesen elolvasta a Használati útmutatót.